
HV2-OUT
HV2-IN
HV2-DUPLEX
LV-DUPLEX
LV-IN
LV-OUT
TU-232
PC-232
AUX
HV1-DUPLEX
HV1-IN
HV1-OUT
J71
J70
S70
S20
J20
J21
J1
J2
J3
S50
J50
J51
R71
R78
R51
R58
E73
E74
E75
E72
E76
E77
E53
E54
E55
E52
E56
E57
C71
R72
D71
UP-HALF
DN-FULL
HV2-LOOP
LV-LOOP
HV1-LOOP
Q70
R82
DS70
160V
D73
D72
H70
D70
R70
C70
R80
DS72
HV2
OUT
E70
E71
115VAC
R81
U71
H11D2
U70
4N37
R73
U20
4N37
U21
4N37
R74
R75
R76
R83
DS71
DS22
HV2
IN
LV
IN
R31
R32
R33
R30
R21
R22
R23
R29
R28
R27
R24
R25
R26
DS21
D21
LV
OUT
Q20
C20
R20
DS20
25V
H20
E20
E21
D20
18VAC
VAUX
ASSY 090-0714-A
TTY-CONNECT
TU-232
Q10
R12
S10
J4
INTERCONNECT
R4
R3
R2
D2
C4
MAX202-232A
U2
C5
C6
C7
C8
Q2
Q1
R6
H2
R5
D3
D4
RN1
C10
C11
U10
PIC
J10
R11
C12
R10
C13
Y10
EXP-1
MOT
DS1
R1
U1
C2
C3
C1
H1
D1
E1
E2
9VAC
J5
DS51
R66
R63
HV1
IN
U11
24LCXX
U12
J11
EXP-2
LCD
R54
R55
R53
U50
4N37
U51
H11D2
R61
C50
R50
DS50
160V
R62
Q50
D53
D52
H50
D50
R60
DS52
E50
E51
115VAC
HV1
OUT
R52
C51
D51
T70
115VAC
T20
18VAC
T1
9VAC
T50
115VAC